










Tausch der fest verbauten LED Lichtquelle/Replacement of built in LED light source

 Step 1: Screw off the metal plate. Schritt 1: Die Metallplatte abschrauben	 Step 2: Take off the 4pcs lightfitting. Schritt 2: Entfernen der 4 Stück Leuchtenbestandteile.	 Step 3: Welding off the old led light source. Schritt 3: Auslöten der alten LED-Lichtquelle.	
 Step 4: Take off the blue coating, stick the new led light source on the same location. Schritt 4: Entfernen Sie die blaue Beschichtung und kleben Sie die neue LED-Lichtquelle an derselben Stelle auf.	 Step 5: Welding up the new led light source with cable. Schritt 5: Anlöten der neuen LED-Lichtquelle mit Kabel.	 Step 6: Put back the 4pcs light fitting. Schritt 6: Die 4 Stück Leuchtenbestandteile wieder einsetzen.	 Step 7: Screw up the metal plate. Schritt 7: Die Metallplatte festschrauben.


Tausch des LED-Treiber/Replacement of the LED driver



Step 1: Disconnect the old driver by releasing the connector.
Schritt 1: Den alte Treiber durch Lösen des Steckverbinders trennen.



Step 2: Connect the new driver by inserting the connector.
Schritt 2: Den neuen Treiber anschließen, indem der Steckverbinder eingesteckt wird.



Step 3: Connect the power supply by inserting the connector.
Schritt 3: Das Netzteil anschließen, indem der Steckverbinder eingesteckt wird.