



Tausch der fest verbauten LED Lichtquelle/Replacement of built in LED light source


LED disassembly method




Remove the side cover / Entfernen Sie die Seitenabdeckung




Remove the side cover with a screwdriver / Entfernen Sie die Seitenabdeckung mit einem Schraubendreher




Pull out the PC cover / Ziehen Sie die PC-Abdeckung heraus



1.Remove screw
2.Pop the LED out with
a tool /
1.Schraube entfernen
2.LED mit einem
Werkzeug herausdrücken
LED austauschen




Remove the lamp body / Entfernen Sie den Lampenkörper




Remove the plug / Unplug the positive and Entfernen Sie den Stecker negative terminals of the

Unplug the positive and negative terminals of the power supply / Trennen Sie die Plus- und Minuspole der Stromversorgung


LED assembly method




Add the Thermal glue to the LED / Fügen Sie den Thermokleber zur LED hinzu.




Connect the LED cable / LED-Kabel anschließen




Install the lamp body / Installieren Sie den Lampenkörper




Install the LED / Installieren Sie die LED



Install the lamp cover / Installieren Sie die Lampenabdeckung



Install the side cover screw / Die Schraube der Seitenabdeckung anbringen



Install the side cover / Die Seitenabdeckung anbringen