













Tausch der fest verbauten LED Lichtquelle/Replacement of built in LED light source

	 <p>Remove the nipple connecting the driver and ① power cord. / Entfernen Sie den Nippel, der den Treiber und das Netzkabel verbindet.</p>	 <p>Remove the fixing screws between the aluminum ring and the spotlight head. / Entfernen Sie die Befestigungsschrauben zwischen dem Aluminiumring und dem Scheinwerferkopf. ②</p>
 <p>③ Soldering off the long cable. / Das lange Kabel ablöten.</p>	 <p>④ Remove the silicone strip by hand, and soldering off the old LED strip. / Entfernen Sie den Silikonstreifen von Hand und löten Sie den alten LED-Streifen ab.</p>	 <p>Remove the COB light source, fixing components inside the spotlight, soldering off the old COB. / Entfernen Sie die COB-Lichtquelle, befestigen Sie die Komponenten im Scheinwerfer und löten Sie die alte COB ab. ⑥</p>

Tausch der fest verbauten LED Lichtquelle/Replacement of built in LED light source

 <p>Install the COB light source, fixing components inside the spotlight, soldering off the old COB. / Installieren Sie die COB-Lichtquelle, befestigen Sie die Komponenten im Scheinwerfer und löten Sie die alte COB ab.</p> <p>①</p>	 <p>Stick up the new LED strip, soldering up with cable, and install back the silicone strip. / Kleben Sie den neuen LED-Streifen auf, verlöten Sie ihn mit dem Kabel und bringen Sie den Silikonstreifen wieder an.</p> <p>②</p>	 <p>③ Re fix the lamp head and aluminum ring together with screws. / Befestigen Sie den Lampenkopf und den Aluminiumring wieder mit Schrauben.</p>
 <p>④ Soldering up the long cable. / Das lange Kabel verlöten.</p>	 <p>Install back the fixing screws between the aluminum ring and the spotlight head. / Befestigungsschrauben zwischen dem Aluminiumring und dem Scheinwerferkopf wieder anbringen.</p> <p>⑤</p>	 <p>⑥ Reconnect the driver and wires with nipple connecting. / Verbinden Sie den Treiber und die Kabel wieder mit einem Nippelanschluss.</p>